


BATERIE

Přístroj funguje na 1x AA nebo 2x AA typ baterie (klasické tužkové baterie). Otočte ovládacím kolečkem do úrovně „open“, otevřete a vložte baterie správnými póly (viz obr.2)



! Baterie vkládejte kladným pólem dolů.



Víčko opět stejným způsobem uzavřete. Vibrátor je připraven k použití.

POUŽITÍ

Otočením víčka do pozice „ON“ se vibrátor zapne. Otočením do pozice „OFF“ se vypne.

U tohoto typu nelze měnit intenzitu vibrací. **Používejte pouze s lubrikačním gelem na vodní bázi!**



ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

- teplota skladování 0 ° C - 40 ° C
- maximální okolní teplota při provozu 40 ° C

Před a po každém použití použijte FF CLEANER nebo přístroj omyjte vlažnou vodou a intimním mýdlem.

Lze zakoupit taštičky ve velikostech XS-XL ideální pro skladování. Vždy skladujte všechny přístroje odděleně.



INFORMACE O LIKVIDACI

Zajistěte ekologickou likvidaci obalu a využijte možností recyklace, které jsou k dispozici.

