

DEU	Die gesamte Produktpalette und mehr Informationen zu FUN FACTORY unter*	
ENG	More information on FUNFACTORY®, including the entire product range, can be found at*	
FRA	Consultez l'ensemble de la gamme de produits et obtenez de plus amples informations sur*	
ESP	Todo el abanico de productos y más información sobre FUN FACTORY bajo*	
ITA	Per la collezione completa e per ulteriori informazioni sui prodotti FUN FACTORY fare riferimento a*	
РУС	Весь ассортимент выпускаемой продукции и подробная информация о FUN FACTORY на сайте*	

* www.funfactory.de

DEUTSCH

FUN FACTORY steht für ästhetisches Erotikspielzeug aus hochwertigen und hautfreundlichen Materialien. Formvollendetes Design und ein harmonisches Äußeres, kombiniert mit einer überzeugenden Funktionalität verleihen allen FUN FACTORY Produkten ihre Einzigartigkeit. Qualität „Made in Germany“.

DUKE – CLICK 'N' CHARGE

Der „Fürstliche“ unter den vibrierenden Prostata-Stimulatoren! Kenner der analen Freuden werden den »DUKE« nicht mehr missen wollen! Dank seiner ergonomischen Form schmiegert er sich optimal der männlichen Anatomie an und stimuliert mit seiner kraftvollen Vibration P-Spot und Perineum besonders intensiv. Der Clou dieses charakteristischen Toys ist die oberste Rundung, die ein Gefühl der vollkommenen Vereinahmung durch das Toy erzeugt. Die CLICK 'N' CHARGE Ladetechnik macht dieses Toy zu einem schier unerschöpflichen Lustbringer. »DUKE« ist ein klares Statement für das männlich-anale Vergnügen!

Anwendung & Funktion

Drei Vibrationsstufen und drei Intervallprogramme sorgen für abwechslungsreichen Genuss, dabei ist die Vibrationsstärke über die Tipptaste stufenlos regelbar. Um »DUKE« CLICK 'N' CHARGE in Betrieb zu nehmen, muss das Vibrations-Bullet zunächst über den »FUN Magnetic Plug« vollständig aufgeladen werden. Zum Start des Vibrators wird die Taste am Vibrations-Bullet für ca. zwei Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich ein und beginnt auf der niedrigsten Stufe zu vibrieren. Es gibt 3 Intensitäten und 3 Programmuster. Um die Intensität zu steigern, wird die Taste immer wieder gedrückt, bis die gewünschte Vibrationsstärke erreicht ist. Hat die Vibrationsstärke ihren Höhepunkt erreicht, schaltet der Vibrator bei nochmaligem Drücken der Taste auf das erste Programm: langsame Vibrationsimpulse beginnen. Bei erneuter Betätigung der Taste erfolgt das zweite Programm: die Vibrationsintervalle werden intensiver. Ein weiteres Drücken der Taste startet das dritte Programm – zeitlich variierende Vibrationsimpulse beginnen. Wird während des dritten Programms die Taste gedrückt, kehrt das Gerät zur ersten Vibrations-Stufe zurück. Das Gerät kann aus jeder Vibrations- und Programmstufe abgeschaltet werden, indem die Taste erneut für ca. zwei Sekunden gedrückt gehalten wird.

Aufladung der CLICK 'N' CHARGE-Vibratoren

Der Lithium-Polymer-Akkumulator befindet sich im Inneren des Vibrations-Bullets und wird einfach über den »FUN Magnetic Plug« aufgeladen: Stecken Sie dafür den Universal-Stecker in die Steckdose. Das Licht am Netzteil leuchtet auf. Verbinden Sie nun mit einem Klick die metallischen Kontaktpunkte des „Knopfs“ mit den magnetischen Flächen am Vibrations-Bullet. Achtung: Für einen erfolgreichen Ladeprozess müssen die Kontaktpunkte vollständig parallel übereinander liegen. Der »FUN Magnetic Plug« haftet nur in einer Position auf den Ladekontakten!

Das rote Leuchten des FUN-Logos auf dem Magnetstecker signalisiert, dass der Vibrator geladen wird. Das „Rotlicht“ schaltet sich aus, sobald dieser Prozess beendet ist. Das Toy ist nun vollständig aufgeladen und der »FUN Magnetic Plug« kann vom Vibrator getrennt werden.

Durch die neuen Lithium-Polymer-Technik tritt kein sogenannter Memory-Effekt der Akkus auf. Der Akku kann jederzeit wieder aufgeladen werden, ohne dass die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Die maximale Ladedauer am Anfang beträgt ca. zwei Stunden. Die Betriebsdauer bei 100 % aufgeladenem Akku beträgt bei maximaler Belastung ca. 30 Minuten.

Achtung: Vor erstmaligem Gebrauch bitte vollständig aufladen! Dieser Vorgang kann einmalig bis zu zwei Stunden dauern! Je nach Ladezustand des Akkus dauert jeder weitere Ladevorgang 2 Stunden. Wird das Toy während des Betriebs mit dem »FUN Magnetic Plug« verbunden, schaltet sich der Vibrator aus. Das Toy kann über die Tipptasten wieder in Vibration versetzt werden, sobald der »FUN Magnetic Plug« entfernt wurde.

Wichtige technische Hinweise:

- Wechselnde Umgebungstemperaturen (z.B. beim Transport) können unter Umständen zu leichter Kondenswasserbildung führen. Daher bitte einige Stunden warten, bis sich »DUKE« CLICK 'N' CHARGE an die Umgebungstemperatur angepasst hat. Erst dann in Betrieb nehmen.
- Leichte Wärmeentwicklung des Magnetsteckers (schaltungsbedingt durch die LED) und im im Bereich des Vibrations-Bullets ist normal. Das Netzteil ist dauerkurzschlussfest, es tritt jedoch leichte Wärmeentwicklung auf!
- Zum Aufladen des Toys ausschließlich den original »FUN Magnetic Plug« Ladestecker/Adapter verwenden.
- »DUKE« CLICK 'N' CHARGE nicht im entladenden Zustand lagern. Ein regelmäßiger Gebrauch der Akkus gewährleistet ihre Langlebigkeit.
- Das Toy NICHT in Betrieb nehmen / NICHT aufladen bei ungewöhnlicher Wärmeentwicklung und/oder mechanischen Beschädigungen / Auffälligkeiten (Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen, Deformation des Toys).
- Durch unsachgemäße Behandlung können Akkus unkontrolliert exotherm reagieren. Beim Auftreten dieser Gefahr, bitte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen treffen und den vollständigen Vibrator sofort entsorgen (s. auch „Für unsere Umwelt“).

- Magnetkontakte des »FUN Magnetic Plug« nicht an metallische Oberflächen haften, da hierbei Kurzschlussgefahr droht.
- Nicht in praller Sonne lagern (z.B. im Auto).
- Netzteil und Toy nicht ins Feuer werfen.
- Nicht mit spitzen Gegenständen ins Toy stechen.
- Das Toy nicht gewaltsam öffnen.
- Bei Entzündung/Brand nicht mit Wasser löschen.
- Schutzschaltung des Akkus verhindert Überladung/Tiefentladung.
- Wenn Betriebsanzeige (LED) am Magnetladestecker und/oder Steckernetzteil nicht leuchtet, bitte vom Netz trennen.

- Bei Nichtgebrauch immer vom Netz trennen. (Einsparung von Energie: unnötiger Stromverbrauch im Standby-Modus)
- Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) nicht in die Nähe des Toys, der Verpackung bzw. des Aufladesteckers bringen, da diese unter Umständen durch den am Umkarton angebrachten, sowie durch den im Aufladestecker und am Toy befindlichen Magneten, beschädigt werden können.
- Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie zum Beispiel Herzschrittmacher beeinflussen. Es wird empfohlen den Vibrator nicht direkt über dem Herzschrittmacher zu verwenden. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt.

ACHTUNG!

- Das Ladegerät niemals im Bad oder in der Badewanne verwenden!**
- Das Ladegerät unbedingt von Wasser und jeglicher feuchter Umgebung fernhalten!**
- Das Toy kann nur ohne das Ladegerät (»FUN Magnetic Plug«) in Betrieb genommen werden!**

Technische Daten:

»DUKE«: Lagertemperatur 0 °C – 40 °C | maximale Umgebungstemperatur bei Betrieb 40 °C | Ladespannung 7,5 V = 300 mA | maximaler Ladestrom 120 mA | Akkukapazität 150 mAh | mittlere Ladezeit 2 h | ca. 500 Ladezyklen

Die Standbyzeit des Akkus beträgt ca. 3 Monate, dann bitte nachladen!

Material

Das für »DUKE« CLICK 'N' CHARGE verwendete Silikon (100 % Highest Quality Silicone) ist strapazierfähig, antiallergen und leicht zu reinigen.

Pflege

Reinigen Sie das Toy vor der ersten und nach jeder weiteren Anwendung mit warmem Wasser und milder Seife gründlich, indem Sie das Vibrations-Bullet aus dem Toy entfernen. Nur die Hülle des Toys ist vollständig wasserfest. Das Vibrations-Bullet ist NICHT WASSER-DICHT und sollte nicht vollständig untergetaucht werden. Der FUN FACTORY »CLEANER« eignet sich besonders zur Reinigung von Erotikspielzeugen und für die sanfte Pflege des Intimbereichs. Der »CLEANER« wirkt keimreduzierend gegen Bakterien und Pilze.

Tipp

Einige Tropfen Gleitgel sorgen für ein angenehmes Gefühl beim Einführen. FUN FACTORY empfiehlt ein Gleitgel auf Wasserbasis wie FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Warnhinweis

Die FUN FACTORY Silikon toys sind kein Kinderspielzeug. Bedenken Sie bitte außerdem, dass die Toys KEINE medizinischen Produkte sind! Kommt der silikonhaltige »DUKE« CLICK 'N' CHARGE mit silikonhaltigem Gleitgel (z.B. »BODYFLUID«) in Berührung, kann FUN FACTORY nicht ausschließen, dass das Material des Toys unerwünschte Gerüche aufnimmt.

Für unsere Umwelt

Das Bullet des »DUKE« CLICK 'N' CHARGE ist akkubetrieben. Der Aufladeprozess erfolgt ausschließlich über den original FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, der für alle zukünftigen RECHARGEABLE Vibratoren der FUN FACTORY mit CLICK 'N' CHARGE-Technologie verwendet wird. Damit leistet die FUN FACTORY einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Der Akku des Vibrations-Bullets vom »DUKE« CLICK 'N' CHARGE kann nicht vom Benutzer gewartet werden. Wenn der Akku am Ende der Lebensdauer ist, entsorgen Sie das Vibrations-Bullet. Bitte beachten Sie, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte bzw. Akkumulatoren nicht in den Hausmüll gehören. Sorgen Sie daher für eine umweltgerechte Entsorgung elektronischer Geräte und der Verpackung. Nutzen Sie als dafür vorgesehene Recyclingmöglichkeiten. Der Blister besteht aus umweltschonlichem PET-Material.

ENGLISH

FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products.

Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

»DUKE« CLICK 'N' CHARGE

The prince of vibrating prostate stimulators!

Anal pleasure fans won't want to miss out on the »DUKE«! Thanks to its ergonomic shape, it adapts optmally and smoothly to the male anatomy and stimulates the P-spot and perineum intensely with its powerful vibrations. The main attraction of this unique toy is the upper bulge that makes it feel as if the toy is completely inserted. The CLICK 'N' CHARGE loading technology guarantees this toy delivers infinite hours of passionate pleasure. »DUKE« makes a clear stand for male anal pleasure!

Application & Function

Three vibration levels and three interval programs promise an ever-changing array of pleasures; using the touch button the vibration intensity can be regulated invariably. To operate the »DUKE« CLICK 'N' CHARGE the vibration bullet first needs to be completely charged using the »FUN Magnetic Plug«. To start the vibrator, press the button on the vibration bullet for about two seconds. The toy will then turn on and begin to vibrate at the lowest level. There are three intensities and three program types. To increase the intensity, press the button repeatedly until the desired vibration level is reached. When the vibration reaches the highest level and the button is pressed again, the vibrator switches to the first program – slow vibration impulses begin. Press the button again and the second program begins – the vibration intervals intensify. Press the button again and the third program begins – vibration impulses of varying lengths begin. If the button is pressed again during the third program, the toy returns to operating at the first vibration level. The toy can be turned off at any vibration or program level by simply holding down the button for around two seconds.

Charging the CLICK 'N' CHARGE vibrators

The lithium polymer accumulator is found inside the vibration bullet and is easily charged using the »FUN Magnetic Plug: Simply plug the universal plug into the socket. The light on the power unit will illuminate. With a click connect the metallic contact point of the "button" with the magnetic area on the vibration bullet. Careful: for the charging process to be successful the contact points have to be placed completely parallel over each other. The »FUN Magnetic Plug« only adheres to the charging point in one position!

The FUN logo's red light on the magnetic plug indicates when the vibrator has been charged. The "red light" switches off as soon as the process is complete. The toy is now totally charged and the »FUN Magnetic Plug« can be removed from the vibrator.

With the new lithium polymer technology there is no danger of the so called "memory effect" in the rechargeable batteries. The batteries can be recharged at anytime without comprising the performance capabilities. The maximum time needed for first- time charging is ca. two hours. With 100 % charged batteries at the maximum setting the toy can be used ca. 30 minutes.

Warning: Before first use, completely charge toy! This process can take up to two hours! Depending on the capacity load of the batteries each subsequent recharging could take up to two hours.

If the toy is connected to the »FUN Magnetic Plug« when turned on, the vibrator automatically switches off. The toy can be restarted with the touch button as soon as the »FUN Magnetic Plug« is removed.

Important technical infos:

- Variable surrounding temperatures (for example when carrying) could lead to light condensation under certain conditions. Please then wait a few hours until the »DUKE« has adapted to the surrounding temperature before operating.
- The magnetic plug (depending if the LED display is lit) and the area around the vibration bullet may warm up. The power pack is always short circuit proof, but it may still become warm!
- To charge toy use only the original »FUN Magnetic Plug« charging plug/adapter.
- »DUKE« CLICK 'N' CHARGE should not be stored when not charged. Regular use of the batteries guarantees their longevity. Batteries should be recharged after being stored for a long period!
- The toy should NOT be operated and NOT be charged if there is an unusual heat build up and/or mechanical malfunction / abnormalities (discoloration, unusual appearance, deformation of toy).
- With improper handling the batteries can have an uncontrolled exothermic reaction. If this danger occurs, please take the usual precautions and throw away the whole vibrator (see "For the environment").
- Do not place the magnetic contact point of the »FUN Magnetic Plug« on metallic surfaces otherwise there is a danger of short circuiting.
- Don't leave in direct sunlight (i.e. in the car).
- Don't throw power unit or toy in the fire.
- Don't poke the toy with pointy objects.
- Don't open the toy with force.
- If toy catches fire, do not extinguish with water.
- Battery protective circuit prevents overloading or total discharge.
- If the operating signal light (LED) on the magnetic charge plug and/or the wall power supply doesn't light up, then unplug.
- Unplug when not in use (save energy, wasteful use of electricity in standby)
- Cards with magnetic strips (i.e. credit cards) should not come into contact with the toy, the packaging or the loading plug because the magnets found on the carton, the plug and the toy could damage them.

- Magnetic fields could influence the mechanical and electronic components, for example of pacemakers. It is recommended not to use the toy or the vibration bullet directly over the pacemaker. Please contact your doctor for more information.

WARNING!

- Never use charger in the bathroom or bathtub!**
- Charger must be kept away from water and any moist environment!**
- The toy can only be operated without the charger (»FUN Magnetic Plug«)**

Technical Data:

»DUKE«: Storage temperature 0 °C – 40 °C | maximum surrounding temperature when operating 40 °C | Charging voltage 7,5 V = 300 mA | maximum charge current 120 mA | battery capacity 150 mAh | average charging time 2 h | ca. 500 charging cycles

Standby period for the batteries is approx. three months, then recharge!

Material

The silicone used in the »DUKE« CLICK 'N' CHARGE (100 % Highest Quality Silicone) is durable, hypoallergenic and easy to clean.

Care

Carefully clean the toy before first use and after each use with warm water and a mild soap and without removing the vibration bullet from the toy. Only the sheath of the toy is totally waterproof. The vibration bullet is NOT WATERPROOF and should not be submerged! The FUNFACTORY® »CLEANER« is especially suited for cleaning erotic toys as well as for gently washing genital areas. The »CLEANER« works against germs, bacteria and fungus.

Tip

A few drops of lubricating gel promise a pleasant feeling when inserting the toys. FUNFACTORY® recommends a water based lubricating gel like FUNFACTORY® »TOYFLUID«.

Caution

FUNFACTORY® silicone toys are not children's toys. Please also keep in mind that the toys are NOT medical products! If the silicone »DUKE« CLICK 'N' CHARGE comes into contact with silicone based lubricant (i.e. »BODYFLUID«) FUNFACTORY® can not guarantee that the toy's materials do not begin to take on an unpleasant smel.

For our environment

The bullet of the »DUKE« CLICK 'N' CHARGE is battery operated. The charging process occurs only using the original FUNFACTORY® »FUN Magnetic Plug«, which will be used for all future FUNFACTORY® RECHARGEABLE vibrators with CLICK 'N' CHARGE technology. In this way, FUNFACTORY® contributes significantly to protecting the environment and climate.

The batteries in the vibration bullets of the »DUKE« CLICK 'N' CHARGE can not be serviced by the user. If the battery is at the end of its life, then throw away the vibration bullet. Please note that electrical and electronic equipment and batteries do not belong in the trash. It is absolutely necessary that electronic devices and packaging be thrown away in an environmentally sound way. Use the appropriate recycling facility. The blister contains PET materials harmful to the environment.

FRANÇAIS

FUN FACTORY: symbole du jouet érotique d'excellente qualité aux formes esthétiques et aux matières douces. Le design parfait et harmonieux, associé à une fonctionnalité convaincante, offre à tous les produits FUN FACTORY une qualité exceptionnelle. Qualité «Made in Germany».

»DUKE« CLICK 'N' CHARGE

Le **»grand duc«** parmi les stimulateurs prostatiques à vibrations! Les connaisseurs des jeux masculins ne voudront plus se séparer de »DUKE«! Grâce à sa forme ergonomique, il s'adapte de manière optimale à l'anatomie masculine et stimule intensément le point P et le périnée grâce à des vibrations puissantes. La particularité de ce toy spécifique est son extrémité supérieure arrondie, qui épousera parfaitement les formes et permettra d'explorer pleinement le plaisir anal. La technique de recharge CLICK 'N' CHARGE transforme ce toy en un objet de plaisir inépuisable. »DUKE« est synonyme de jouissance masculine extrême!

Utilisation & Fonctionnement

L'accumulateur en lithium polymère se trouve à l'intérieur du bullet de vibrations et se recharge simplement à l'aide du »FUN Magnetic Plug«.

Pour cela, branchez la fiche dans une prise de courant. L'ampoule sur le bloc secteur s'allume. Reliez ensuite, en un seul clic, les points de contact magnétiques du «bouton» aux surfaces de contact du bullet de vibrations. Attention: afin que le chargement soit correct, les deux logos doivent être parfaitement superposés. Le »FUN Magnetic Plug« n'adhère aux contacts de recharge que sur une position!

La lumière rouge du logo FUN sur la fiche magnétique indique que le vibromasseur est en mode charge. La lumière rouge s'éteint, dès

que cette opération est terminée. Le jouet est désormais complètement rechargé et le »FUN Magnetic Plug« peut être déconnecté du vibromasseur.

Grâce à la nouvelle technique du lithium polymère, le chargeur ne présente plus d'effet dit de mémoire. Le chargeur peut être rechargé à tout moment, sans en dégrader la performance. La durée maximale de recharge est d'environ deux heures. La durée de fonctionnement avec le chargeur rechargé à 100% est d'environ 30 minutes, si l'appareil marche à plein régime.

Attention:

Avant la première utilisation, rechargez complètement l'appareil. La première fois, ceci peut durer près de deux heures! Selon l'état de charge des accumulateurs, les rechargements suivants dureront deux heures.

Si pendant l'utilisation, le jouet est relié au »FUN Magnetic Plug«, le jouet s'éteint. Le jouet peut être remis en mode vibrations en appuyant sur les touches, dès que le »FUN Magnetic Plug« aura été déconnecté.

Indications techniques importantes:

- Des variations de températures ambiantes (par exemple pendant le transport) peuvent entraîner éventuellement une formation légère de condensation. Nous vous prions d'attendre quelques heures que le »DUKE« se soit adapté à la température ambiante, avant de le mettre en marche.
 - Une légère émission de chaleur venant du »FUN Magnetic Plug« (due au circuit par LED) et au niveau du bullet de vibrations est normale. Le bloc secteur résiste aux courts-circuits permanents, toutefois une faible émission de chaleur est possible !
 - Utilisez uniquement le chargeur/adaptateur original »FUN Magnetic Plug« pour recharger le jouet.
 - Ne stockez pas le »DUKE« CLICK 'N' CHARGE, si le chargeur est complètement déchargé. Une utilisation régulière des accumulateurs garantit leur longue durée de vie. Rechargez les accumulateurs avant une mise en stockage.
 - N'utilisez PAS le jouet et NE rechargez PAS, s'il dégage une chaleur inhabituelle et/ou s'il présente des détériorations mécaniques ou une apparence inhabituelle (changement de couleur, aspect inhabituel, déformation du jouet).
 - En cas de mauvaise utilisation, les accumulateurs peuvent avoir des réactions incontrôlées exothermiques. Si ce danger se présente, adaptez les consignes de précaution habituelles et portez immédiatement le vibromasseur en totalité au recyclage (voir aussi «Pour notre environnement»).
 - Évitez l'adhérence des contacts magnétiques du »FUN Magnetic Plug« à des surfaces métalliques, car vous pourriez provoquer un court-circuit.
 - Ne pas laisser le jouet exposé en plein soleil (par ex. dans la voiture).
 - Ne pas jeter le jouet, ni le bloc secteur au feu.
 - Ne pas essayer de perforer le jouet avec des objets pointus.
 - Ne pas ouvrir le jouet par la force.
 - En cas d'inflammation ou de départ de feu, ne pas avoir recours à de l'eau.
 - Un système de disjoncteur du chargeur empêche une surcharge/décharge totale.
 - Si l'indicateur de fonctionnement (LED) ne s'allume pas sur le chargeur magnétique et/ou sur le bloc secteur, retirez-le immédiatement de la prise.
 - En cas de non-utilisation, ne le laissez pas dans la prise. (Économie d'énergie: consommation inutile d'électricité en mode veille)
 - Ne laissez pas de cartes à bande magnétique (par ex. cartes de crédit) à proximité du jouet, de l'emballage et du chargeur, celles-ci pourraient être détériorées par les aimants se trouvant sur le carton d'emballage et sur le jouet.
 - Les champs magnétiques peuvent causer des interférences sur des composants mécaniques et électroniques par exemple sur des stimulateurs cardiaques. Il est recommandé de ne pas utiliser le vibromasseur directement sur le stimulateur cardiaque. Demandez conseil à votre médecin pour obtenir d'autres informations.
- ATTENTION!**
- N'utilisez jamais le jouet dans la salle de bains, ni dans la baignoire!**
 - Le jouet ne peut être mis en marche que s'il a été déconnecté du chargeur (»FUN Magnetic Plug«) !**

Données techniques:

»DUKE«: Température de stockage 0 °C – 40 °C | Température maximale ambiante durant l'utilisation 40 °C | Tension de charge 7,5 V = 300 mA | Courant capacitif de charge maximal 120 mA | Capacité des accumulateurs 150 mAh | Temps de charge moyen 2 h | environ 500 cycles de charge

La durée en mode veille des accumulateurs est d'environ 3 mois, ensuite pensez à les recharger!

Matière

Le silicone utilisé pour le » »DUKE« CLICK 'N' CHARGE «(100 % Highest Quality Silicone) est résistante, anti-allergénique et facile à l'entretien.

Entretien

Nettoyez le jouet avant la première et après chaque utilisation à l'eau chaude et au savon, en séparant du jouet le bullet de vibrations. Seul

l'étui du jouet est totalement étanche. Le bullet de vibrations n'est PAS ÉTANCHE et ne doit en aucun cas être plongé dans l'eau. Le produit nettoyant »CLEANER« de FUN FACTORY est particulièrement approprié pour le nettoyage de jouets érotiques et également pour l'hygiène intime. Le »CLEANER« a une action anti-bactérienne et germicide et aide à combattre les mycoses.

Conseil

Quelques gouttes de gel lubrifiant offrent une sensation plus agréable lors de l'introduction.

Nous vous recommandons d'utiliser le »TOYFLUID« FUN FACTORY à base d'eau.

Attention

Les jouets en silicone FUN FACTORY ne sont pas des jouets pour enfants. Et ne considérez pas non plus les jouets, comme étant des produits médicaux ! Si le »DUKE« CLICK 'N' CHARGE est mis en contact avec le gel lubrifiant contenant du silicone (par exemple le »BODYFLUID«), FUN FACTORY ne peut pas exclure que le matériau du jouet dégage des odeurs indésirables.

Pour notre environnement

Le bullet du »DUKE« CLICK 'N' CHARGE fonctionne avec des accumulateurs. Le processus de charge se fait uniquement au moyen du chargeur original FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, pouvant être utilisé pour tous les futurs vibromasseurs RECHARGEABLES de FUN FACTORY équipés de la technologie CLICK 'N' CHARGE. Ainsi, FUN FACTORY apporte une contribution importante à la protection de l'environnement et du climat.

L'entretien ou l'échange du bullet de vibrations du »DUKE« CLICK 'N' CHARGE ne peut être effectué par l'utilisateur. Lorsque l'accumulateur est périmé, recyclez le bullet de vibrations. Ne jetez pas les vieux appareils électriques ou électroniques et les accumulateurs aux ordures ménagères. Utilisez les possibilités de recyclage prévues pour les appareils électroniques et leurs emballages. L'emballage en plastique est en matériel PET recyclable.

ESPAÑOL

FUN FACTORY: símbolo de juguetes de alta calidad, formas estéticas y materiales inofensivos al cuerpo. El diseño perfecto y armónico, combinado con funcionalidad convincente, hacen los productos FUN FACTORY únicos en el mercado. Calidad superior "Made in Germany".

»DUKE« CLICK 'N' CHARGE

¡El duque entre los vibrantes estimuladores de próstata!

Los conocedores del placer anal no van a poder prescindir de él. Gracias a su forma ergonómica serpentina de manera óptima la anatomía masculina y estimula con su potente vibración especialmente el P-Spot y el perineo. Su especialidad es su redondez superior que produce una sensación de simbiosis completa a través del juguete. La técnica de recarga CLICK 'N' CHARGE hace de este juguete un incansable donador de placer. DUKE es un claro criterio para el placer anal masculino!

Utilización & Funcionamiento

Tres niveles de vibración y tres programas diferentes procuran un placer muy variado. La potencia de vibración se puede regular a través de los mandos. Para poner »DUKE« CLICK 'N' CHARGE en funcionamiento tiene que estar la bala de vibración totalmente cargada a través del »FUN Magnetic Plug«. Para hacer funcionar el vibrador se mantiene la tecla de la bala de vibración presionada durante dos segundos. El aparato se enciende y comienza a vibrar en el nivel más bajo. Hay tres intensidades y tres programas de muestra. Para aumentar la intensidad se presiona la tecla hasta que se consiga la intensidad deseada. Cuando la potencia de vibración alcanza su punto máximo y se vuelve a presionar la tecla se pone en marcha el primer programa:

comenzan suaves impulsos vibratorios. Si se vuelve a presionar la tecla continúa el segundo programa: los intervalos vibratorios son más intensos. Una nueva presión significa que entra en funcionamiento el tercer programa: comienzan impulsos vibratorios variables en el tiempo.

Si se presiona la tecla durante el tercer programa el aparato vuelve al primer nivel de vibración. El aparato se puede apagar en cualquier nivel vibratorio o en cualquier programa manteniendo presionada la tecla durante dos segundos.

Cuidado

Limpie bien el juguete antes de la primera utilización y después de cada uso con agua templada y un jabón suave separando la bala de vibración del juguete. Sólo la cubierta del juguete es totalmente impermeable. La bala vibratoria NO ES IMPERMEABLE y no se debe sumergir.

El »CLEANER« de FUN FACTORY es ideal para la limpieza de juguetes eróticos y para el cuidado suave de las partes íntimas. El »CLEANER« posee el efecto de reducir gérmenes, bacterias y hongos.

Consejo

Algunas gotas de gel lubricante procuran una agradable sensación a la hora de la penetración. FUN FACTORY recomienda un gel lubricante a base de agua como »TOYFLUID«.

Advertencia

Los juguetes de silicona de FUN FACTORY nos son juguetes infantiles: Por favor tenga en cuenta además que los juguetes nos son productos médicos. Si »DUKE« CLICK 'N' CHARGE entra en contacto con otros productos que tengan silicona (por ejemplo »BODYFLUID«) FUN FACTORY no puede garantizar que el material del juguete no reciba un olor especial.

a recargar en cualquier momento sin que su rendimiento se vea afectado. El tiempo de duración máximo de recarga al principio es de dos horas aproximadamente. La duración de funcionamiento en el acumulador recargado al 100% y un uso máximo supone 30 minutos. Cuidado:

¡Antes de utilizarse por primera vez se debe recargar totalmente! Este proceso puede durar al principio hasta dos horas. Según la carga de los acumuladores las siguientes recargas pueden durar dos horas. Si el vibrador es utilizado durante el proceso de recarga con el »FUN Magnetic Plug«, se apaga automáticamente. El juguete se puede poner en funcionamiento nuevamente a través de la tecla tan pronto como se retire el »FUN Magnetic Plug«.

Importantes indicaciones técnicas:

- Temperaturas ambientales cambiantes (por ejemplo en transportes) pueden provocar ligeras condensaciones. Por eso se recomienda esperar algunas horas y dejar que »DUKE« se adapte a las temperaturas ambientales. Entonces se puede utilizar.
- Un ligero calentamiento del »FUN Magnetic Plug« (debido al LED) y en la bala de vibración del juguete es normal. El cargador está protegido contra cortocircuitos, a pesar de esto puede sufrir un ligero calentamiento.
- Utilizar para la recarga el adaptador original »FUN Magnetic Plug«.
- No guardar »DUKE« CLICK 'N' CHARGE en estado de descarga. El uso regular de la batería garantiza su longevidad. Cargar el acumulador antes de almacenar el juguete por algún tiempo.
- No usar el juguete o no cargar si se detecta un calentamiento inusual o daños mecánicos (coloración, aspecto inusual, deformación del juguete).
- Debido a un manejo incorrecto los acumuladores pueden producir una reacción exotérmica incontrolada. Si ocurre esto, tomar las medidas oportunas y eliminar el vibrador de inmediato. (Ver también: „por nuestro medio ambiente“).
- No adherir el contacto magnético del »FUN Magnetic Plug« a superficies metálicas porque hay peligro de cortocircuito.
- No dejar a pleno sol (por ejemplo, en el coche).
- No arrojar al fuego el cargador ni el juguete.
- No pinchar con objetos punzantes.
- No abrir el juguete de forma violenta.
- En caso de fuego, no apagar con agua.
- El circuito de protección impide la sobrecarga de la batería/descarga profunda.
- Si el LED en el »FUN Magnetic Plug« o en el cargador no luce, por favor separar de la red.
- Desenchufar siempre que no se utilize (ahorro de energía: gasto de energía innecesario en standby).
- No mantener cerca del juguete, cerca del embalaje o cerca del cargador tarjetas con cintas magnéticas (por ejemplo tarjetas de crédito) porque los imanes que se encuentran en el juguete o en el embalaje pueden ser dañados.
- Los campos magnéticos pueden afectar a componentes mecánicos o electrónicos como marcapasos. Se recomienda no utilizar el vibrador directamente sobre los marcapasos. Para más información póngase, por favor, en contacto

Protección del medio ambiente

La bala del»DUKE« CLICK ’N ’CHARGE funciona con accumulatores. El proceso de recarga tienen lugar con el »FUN Magnetic Plug« original de FUN FACTORY que se utiliza también para todos los vibradores recargables futuros de FUN FACTORY con tecnología CLICK ’N ’CHARGE. De esta forma contribuye FUN FACTORY a la protección del medio ambiente y del clima.

El acumulador de la bala vibratoria del»DUKE« CLICK ’N ’CHARGE no puede ser reemplazada o cambiada por el usuario. Cuando el acumulador se agote, deseche la bala de vibración. Por favor tenga en cuenta que aparatos electrónicos o eléctricos viejos o acumuladores no deben de ser tirados a la basura. Para aparatos electrónicos o sus envoltorios procure un reciclaje en correspondencia con el medio ambiente. Utilize las posibilidades previstas de reciclaje. El blister está hecho de material medioambiental PET.

ITALIANO

FUN FACTORY offre Love Toys di altissima qualità realizzati esclusivamente con materiali compatibili con il vostro corpo. Li caratterizzano la perfezione delle forme e l’aspetto armonioso, entrambe doti che risultano sempre combinate per garantire la massima funzionalità. Tutto ciò rende i prodotti FUN FACTORY semplicemente unici. Qualità superiore rigorosamente "Made in Germany".

DUKE CLICK ’N ’CHARGE
Il principe degli stimolatori per il mondo maschile!
 I fan della stimolazione anale non vorranno perdersi il »DUKE«. Grazie alla sua forma ergonomica ed alle vibrazioni potenti si presta ottimamente per la stimolazione anale. La sua forma stilizzata è tale da incuriosire ed invogliare a sperimentare nuvi giochi e nuove sensazioni. La tecnologia di ricarica CLICK ’N ’CHARGE permette a »DUKE« di dare ore ed ore di piacere passionale.

Utilizzo & Funzionamento
 Tre livelli di vibrazione e tre livelli pulsanti promettono una varietà di piaceri sempre diversi; l'intensità della vibrazione può essere regolata con l'uso dei tasti a sfioramento. Prima di utilizzare il »DUKE« CLICK ’N ’CHARGE il vibratore deve essere completamente ricaricato con il »FUN Magnetic Plug«. Per attivare il vibratore, premere il pulsante sul vibratore per circa 2 secondi. Il toy si attiverà ed inizierà a vibrare al minimo. Ci sono tre livelli di intensità e tre programmi. Per aumentare l'intensità, premere il pulsante ripetutamente fino al raggiungimento della vibrazione richiesta. Quando il vibratore raggiunge la massima potenza ed il pulsante è premuto ancora una volta, il vibratore si attiva al primo programma pulsante, lento. Premere il pulsante ancora per attivare il secondo programma dove gli intervalli pulsanti diventano più rapidi. Premere il pulsante ancora per attivare il terzo programma, gli impulsi sono di lunghezza variabile. Se il pulsante viene premuto ancora una volta, il toy torna ad operare alla velocità più bassa. Per spegnere mantenere premuto il pulsante per circa 2 secondi.

Ricaricare il vibratore CLICK ’N ’CHARGE
 La batteria a polimeri di litio è interna al vibratore e si ricarica facilmente con il »FUN Magnetic Plug«. Semplicemente inserire la spina in una presa di corrente. La spia si illumina. Con un click connettere I punti metallici sul bottone del caricatore con la parte magnetica del vibratore. Attenzione: affinché il processo di carica avvenga correttamente I punti di contatto devono essere esattamente paralleli e sovrapposti. Il »FUN Magnetic Plug« si attacca in una sola posizione.

La luce rossa del logo FUN FACTORY indica che la ricarica è in corso. Quando la luce rossa si spegne la ricarica è completa. Il toy è completamente carico, staccare il CLICK ’N ’CHARGE dal vibratore e togliere la spina dalla presa di corrente.
 Con le nuove batterie a polimeri di litio non esiste più il problema così chiamato dell'effetto memoria. Le batterie possono essere ricaricate in qualsiasi momento senza pregiudicarne l'effcienza. La durata massima della prima ricarica è di circa 2 ore.. A piena carica il toy funziona per circa 30 minuti. Prima del primo utilizzo ricaricarlo completamente! Questo proceso è di circa 2 ore! I tempi per le ricariche successive dipendono dal livello di carica delle batterie stesse e sarà max di 2 ore. Quando il toy acceso, è collegato al »FUN Magnetic Plug«, si spegne automaticamente. Il toy sarà nuovamente pronto all'uso una volta scollegato dal »FUN Magnetic Plug«.

Importanti Informazioni tecniche:

- Temperatura esterna variabile (es durante il trasporto) potrebbe causare leggera condensa. Si prega quindi di attendere alcune ore affinché il »DUKE« si è stabilizzato alla temperatura ambiente.
- Il bottone magnetico (quando la luce è accesa) e l'are circostante potrebbero scaldarsi. L'alimentatore è protetto da cortocircuiti ma è normale che possa comunque scaldarsi.
- Per ricarcarlo usare solo il caricatore originale »FUN Magnetic Plug«
- Mai riporre se le batterie sono completamente scariche. Una carica regolare garantisce una lunga vita di utilizzo.
- Il toy NON deve essere usato nè ricaricato se notate un insolito surriscaldamento e/o danni meccanici/malfunzionamenti e cose

anomale quali scolorimento, aspetto insolito o deformazioni.

- Con un uso improprio le batterie potrebbero avere una incontrollata reazione termica. Se ciò accade, si prega di prendere le adeguate precauzioni e gettare il toy (vedi sezione „Per l'ambiente“)
- Mai porre i contatti metallici del bottone del »FUN Magnetic Plug« a contatto con superfici metalliche in quanto esiste il rischio di cortocircuiti.
- Non lasciare al diretto contatto dei raggi del sole (es in auto)
- Non gettare nel fuoco
- Non forare
- Non aprire nè forzare
- Non spegnere con acqua in caso d'incendio
- I circuiti di protezione della batteria impediscono la scarica totale della stessa.
- Se la luce rossa di ricarica non si accende scollegare immediatamente

- Togliere dalla presa di corrente quando non in uso (risparmio energetico)
- Le schede con banda magnetica (es carte di credito) non devono venire a contatto con il toy, la confezione o il bottone per la ricarica in quanto i campi magnetici potrebbero danneggiarle.
- Campi magnetici potrebbero influenzare I componenti elettrici ed elettronici, es I Pacemakers. Non usare il vibratore in vicinanza del Pacemaker. Contattare il proprio medico per maggiori informazioni.

ATTENZIONE!

- Mai usare il caricatore nella doccia o nella vasca da bagno**
- Non lasciare l'unità di ricarica a contatto con acqua o liquidi**
- Il toy può essere usato solamente scollegato dall'unità di ricarica »FUN Magnetic Plug«!**

Dati tecnici:
»DUKE«:
 Temperatura o °C – 40 °C | massima temperatura circostante durante l'uso 40 °C | Tensione di ricarica 7,5 V = 300 mA | Corrente max 120 mA | capacità della batteria 150 mAh | tempo medio di carica 2 h | ca. 500 cicli di carica

La batterie possono stare senza essere usate per circa tre mesi dopodichè ricaricare.

Materiali
 Il silicone usato nel »DUKE« CLICK ’N ’CHARGE (100 % Highest Quality Silicone) è duraturo, ipoallergenico e facile da pulire.

Cura
 Pulire attentamente prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo con acqua tiepida sapone intimo, non rimuovere il vibratore dal toy. Solo la testa del toy è totalmente a tenuta stagna. Il vibratore NON E' A TENUTA STAGNA e non deve essere immerso in liquidi!
 Il »CLEANER« FUN FACTORY è particolarmente indicato per la pulizia dei toys. Il »CLEANER« opera contro germi, batteri e funghi.

Suggerimento
 Alcune gocce di lubrificante garantiscono una sensazione piacevole durante l'uso. FUN FACTORY raccomanda un lubrificante a base acqua come il FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Attenzione
 I toys in silicone FUN FACTORY non sono giochi per bambini e NON sono prodotti medicali!
 Se il silicone del»DUKE« CLICK ’N ’CHARGE entra in contatto con lubrificanti a base silicone, (es. »BODYFLUID«) FUN FACTORY non può garantire che ill toy stesso non cominci ad emanare cattivi odori.

Per l'ambiente
 Il vibratore del »DUKE« CLICK ’N ’CHARGE funziona a bettrie. Il processo di ricarica avviene solo usando il FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug« originale, che in futuro sarà usato su tutti i prodotti ricaricabili FUN FACTORY con la tecnologia CLICK ’N ’CHARGE. In questo modo, FUN FACTORY contribuisce significativamente a proteggere l'ambiente ed il clima.
ATTENZIONE
 Le batterie all'interno del »DUKE« CLICK ’N ’CHARGE NON sono accessibili all'utente e non possono essere oggetto di manutenzione. Se la batteria è esaurita gettare il Vibratore.
 Prego notare che I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non sono spazzatura ma sono considerati elementi altamente inquinanti. E' quindi assolutamente necessario che lo smaltimento avvenga in accordo alle direttive locali per questa tipologia di prodotti. La confezione contiene PET che è nocivo per l'ambiente.

Responsabilità
 Gli utilizzatori di questo prodotto si assumono pienamente la responsabilità del suo uso. Nè il produttore, nè i rivenditori possono essere ritenuti responsabili.

РУССКИЙ

FUN FACTORY simboliziruet estetiichesnye eroticheskie igrushki, sdelannye iz vysokokachestvennyh i priyatnyh dla kozhi materialov. Sovershenный dizayn i garmoonichnaya vneshnost' kombiniruyа s bezuprechnoy funktsionalnost'yu, pridayut всем izdeliyam FUN FACTORY их неповторимость. Kachestvo „Made in Germany“.

»DUKE« CLICK ’N ’CHARGE
„Король“ среди вибрирующих стимуляторов простаты!
 Ценители анальных радостей не захотят расставаться с »DUKE«.Благодаря его эргономической форме он оптимально приспосабливается к мужской анатомии и особенно интенсивно стимулирует своей энергичной вибрацией точку-P и промежность. Характерной особенностью этой игрушки является верхняя округленная форма, которая создает чувство совершенного слияния. Инновационная техника подзарядки CLICK ’N ’CHARGE делает игрушку нескончаемым источником желания.

Применения & Функции

3 ступени вибрации и 3 программы интервала заботятся о разнообразном наслаждении, при этом сила вибрации плавно регулируется клавишами. Чтобы привести »DUKE« CLICK ’N ’CHARGE в рабочеe состояние, необходима полная подзарядка устройства с помощью подзарядки »FUN Magnetic Plug«. Для включения вибратора нажмите кнопку вибрационного устройства на несколько секунд: вибратор включится и начнет вибрировать на самой низкой ступени. Существует три программы интенсивности и три программы вибрации. Чтобыв увеличить интенсивность вибрации нужно надавить на кнопку снова и снова, что приведет к наивысшей ступени вибрации. Если сила вибрации достигла ее вершины, то при более длительном нажатии на кнопку можно привести устройство в исходное состояние, на первую программу: вибратор начнет давать медленные импульсы вибрации. Если во время работы любой программы нажать на кнопку на несколько секунд, то устройство отключится.

Зарядка вибраторов CLICK ’N ’CHARGE
 Аккумулятор полимера лития находится фиксируемо во внутренней части вибратора. Находящийся в игрушке аккумулятор легко заряжается с помощью штекера »FUN Magnetic Plug«. Поместите для этого универсальный штекер в штепсельную розетку. Соедините тихим щелчком металлические контактные пункты „кнопки“ блока питания с магнитным FUN-логотипом вибратора. Внимание: Для успешного подзарядки оба логотипа должны плотно находиться друг на друге и при этом полностью и параллельно. **Сияющий красным цветом логотип FUN на магнитном штекере сигнализирует, что вибратор заряжается.** При постоянном „красном свете“ процесс подзарядки закончен. После подзарядки »FUN Magnetic Plug« необходимо отсоединить.

Аккумулятор можно подзаряжать в любое время. Мощность вибрации при этом не ухудшится, так как в основе новой техники полимера лития отсутствует так называемый эффект памяти. Максимальная длительность первоначальной подзарядки составляет два часа. Продолжительность эксплуатации при 100% нагруженного аккумулятора составляет при максимальной нагрузке примерно 30 минут. Внимание: Перед первым употреблением, пожалуйста, полностью зарядите вибратор! Этот процесс может длиться до 2 ч.!. В зависимости от состояния аккумулятора каждый следующий процесс подзарядки может длиться 2 ч.

Важные технические указания:

- Переменные окружающие температуры (например, при перемещении) могут привести вестн при определенных обстоятельствах к легкому образованию водного конденсата. Поэтому, пожалуйста, необходимо подождатьскалько часов, до тех пор пока »DUKE« CLICK ’N ’CHARGE не приспособился к окружающей температуре. Только тогда можно осуществлять эксплуатацию!
- Легкое тепловыделение магнитного штекера (обусловлено схемой LED) и в области моторчика изделия является нормальным. Блок питания защищен от замыканий, однако, возможно тепловыделение!
- Для подзарядки игрушки используйте пожалуйста, исключительно оригинальный штекер и адаптер FUN FACTORY CLICK ’N ’CHARGE!
- Не хранить »DUKE« CLICK ’N ’CHARGE в разряженном состоянии. Регулярное подзарядка аккумуляторов гарантирует их долговечность. Подзарядите аккумулятор перед более длительном хранении!
- Не прикрепляйте магнитные контакты »FUN Magnetic Plug« к металлическим поверхностям, так как при этом может возникнуть опасность короткого замыкания!
- Избегать попадания солнечных лучей (например, хранение в машине)
- Не бросать в огонь!
- Не колоть в игрушку острыми предметами!
- При возгарании не тушить водой!
- запрещается окрывать изделие с применением силы
- Перед вводом в эксплуатацию проверить изделия на механические повреждения!
- При подозрительном тепловыделении и/или механической неполадкой (например, механическая деформация путем ненадлежащего использования) запрещается использование!
- Защитная схема аккумулятора предотвращает перезарядку / глубокую разрядку
- Если лампочка (LED) магнитного штекера и/или блока питания штекера не светится, пожалуйста разъедините с сетью!

- Карты с магнитной полосой (например, кредитные карточки) не хранить в близи изделия, упаковок или зарядного устройства, так как они могут быть повреждены из-за находящихся визделии и зарядном устройстве, магнитах.
- Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты как например сердечного маятника. Не рекомендуется использовать изделие в близи сердечного маятника. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- В случае неиспользования, всегда отключать от сети! (Экономия энергии: ненужное потребление электроэнергии в модусе Stand-by).

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не используйте зарядное устройство в ванной!**
- Зарядное устройство необходимо хранить в сухом помещении и вдали от воды!**
- Изделие может быть принято в использование только без зарядного устройства (»FUN Magnetic Plug«)!**

Технические данные:
»DUKE«:
 Температура хранения o °C – 40 °C | максимальная окружающая температура 40 °C | Напряжение »7,5 V = 300 mA | максимальный зарядный ток 120 mA | аккумуляторная мощность 500 mA. среднее время подзарядки 2 ч. | примерно 500 циклов подзарядки.

Время нахождения аккумулятора в модусе Stand-by 3 месяца., затем изделие следует подзарядить заново.

Материал
 Используемый в изготовлении »DUKE« CLICK ’N ’CHARGE силикон (100 % Highest Quality Silicone) прочен, антиаллергичен и легок в уходе.

Рекомендация по уходу


Основательно чистите изделие перед первыми и после каждого следующего использования теплой водой и мягким мылом, после того как Вы отсоедините устройство управления из корпуса вибрации. Только корпус вибрации изделия полностью водонепроницаем. Устройство управления овального вида не является водонепроницаемым, поэтому его нельзя погружать в воду. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« особенно подходит для чистки эротических игрушек и для нежного ухода в интимных зонах. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« сокращает концентрацию бактерий и грибков.

Совет
 Несколько капель лубриканта заботятся о приятном чувстве при введении игрушки. FUN FACTORY рекомендует гель на водной основе FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Предупреждение
 Изделия из силикона от FUN FACTORY – это не игрушки для детей. Кроме того, что изделия – это не медицинские продукты! Если использовать с »DUKE« CLICK ’N ’CHARGE гель на силиконовой основе (например, „BODYFLUID“), FUN FACTORY не может исключить, что материал изделия может выделять неприятных запаха.

Для окружающей среды
 Овальное устройство эксплуатации »DUKE« CLICK ’N ’CHARGE работает от аккумулятора. Процесс подзарядки происходит исключительно в оригинальной FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, устройстве, которое используется для всех будущих вибраторов RECHARGEABLE FUN FACTORY с технологией CLICK ’N ’CHARGE. Тем самым FUN FACTORY делает важный взнос в охрану окружающей среды и защиту атмосферы.

Пожалуйста, обратите внимание, что старые электрические устройства или аккумуляторы не принадлежат в домашний мусор. Заботьтесь поэтому о соответствующей охране окружающей среды, утилизации отходов электронных устройств и упаковки. Следите за экологической утилизацией упаковки и используйте для этого предусмотренные возможности. Внутренняя упаковка состоит из материала PET, который удовлетворяет все экологические требования.



1	ergonomische Formgebung
2	Vibrationskörper aus 100 % Silikon
3	drei Vibrationsstufen
4	drei Programme
5	Prostata-Stimulator der Extra-Klasse
6	kraftvolle Vibrationen
7	lässt sich einfach und intuitiv bedienen
8	metallische Aufladepunkte für »FUN Magnetic Plug«

1	ergonomic shape
2	vibrator shaft made out of 100 % silicone
3	three vibration settings
4	three programs
5	prostate stimulator of the highest class
6	powerful vibrations
7	operates easily and intuitively
8	metallic charger points for »FUN Magnetic Plug«

1	modèle ergonomique
2	partie vibrante 100 % silicone
3	trois vitesses de vibrations
4	trois programmes
5	Le stimulateur prostatique de 1 ^{ère} classe
6	vibrations puissantes
7	utilisation facile et intuitively
8	points de recharge métalliques pour »FUN Magnetic Plug«

1	forma ergonómica
2	el cuerpo vibratorio es de silicona al 100 %
3	tres niveles de vibración
4	tres programas
5	el estimulador de próstata de clase superior
6	potente vibración
7	permite un manejo fácil e intuitivo
8	puntos de recarga metálicos para »FUN Magnetic Plug«

FUN FACTORY

FUN FACTORY GmbH
 28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421 | 520.76-0

Fax +49 (0)421 | 520.76-290

info@funfactory.de

www.funfactory.de

FUN FACTORY

love yourself!

info@funfactory.de
 www.funfactory.de

love yourself!

love yourself!

love yourself!

love yourself!

love yourself!

love yourself!

love yourself!

love yourself!

love yourself!

love yourself!


DUKE
 CLICK ’N ’CHARGE = vibrating prostate stimulator

love yourself!

love yourself!



DUKE – CLICK 'N' CHARGE



FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne z wysokogatunkowych i przyjaznych dla skóry materiałów. Doskonały pod względem formy design i harmonijny wygląd, połączony z przekonującą funkcjonalnością nadają wszystkim produktom FUN FACTORY ich wyjątkowość. Jakość „Made in Germany“.

DUKE – CLICK 'N' CHARGE

„Książę“ pośród wibrujących stymulatorów prostaty!

Znawcy przyjemności analnych już nigdy więcej nie będą chcieli z niego zrezygnować! Swoim ergonomicznym kształtem idealnie dopasowuje się do męskiej anatomii i przy pomocy silnych wibracji wyjątkowo intensywnie stymuluje równocześnie punkt P oraz perineum. Wyjątkową cechą tej charakterystycznej zabawki erotycznej jest jej górne zaokrąglenie, które to wywołuje uczucie całkowitego zjednoczenia ze stymulatorem. Technologia ładowania CLICK 'N' CHARGE czyni zabawkę po prostu niewyczerpalnym źródłem rozkoszy. »DUKE« to jednoznaczny odpowiednik męsko-analnej przyjemności!

Sposób użycia & Funkcja Urządzenie

Trzy stopnie wibracji oraz trzy programy interwałowe zapewniają zróżnicowaną przyjemność, przy czym moc wibracji można regulować bezstopniowo przy pomocy przycisku dotykowego. W celu uruchomienia stymulatora »DUKE« CLICK 'N' CHARGE należy w pierwszej kolejności, przy pomocy wtyczki magnetycznej »FUN Magnetic Plug«, całkowicie naładować naboje wibracyjny.

W celu włączenia wibratora należy przez ok. dwie sekundy wcisnąć przycisk znajdujący się na naboju wibracyjnym. Urządzenie zostaje włączone i zaczyna wibrować na najniższym stopniu. Istnieją trzy stopnie intensywności oraz trzy rodzaje programów. W celu zwiększenia intensywności wibracji należy ponownie wcisnąć przycisk, tak długo aż stymulator osiągnie oczekiwaną moc wibracji. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu wibracji, po kolejnym wciśnięciu przycisku wibrator zostaje przełączony na pierwszy program: pojawiają się powolne impulsy wibracji. Po kolejnym wciśnięciu przycisku uruchomiony zostaje drugi program: interwały wibracji stają się jeszcze bardziej intensywne. Po ponownym wciśnięciu przycisku uruchomiony zostaje trzeci program – pojawiają się wtedy zmieniające się czasowo impulsy wibracji.

Jeśli w trakcie trzeciego programu zostanie wciśnięty przycisk, urządzenie powraca do pierwszego stopnia wibracji. Stymulator można wyłączyć na każdym poziomie wibracji i podczas każdego programu poprzez ponownie wciśnięcie przycisku przez ok. dwie sekundy.

Ładowanie wibratorów z technologią CLICK 'N' CHARGE

Akumulator litowo-polimerowy wbudowany jest w naboje wibracyjny i można go ładować w prosty sposób przy pomocy wtyczki magnetycznej »FUN Magnetic Plug«:

W tym celu wystarczy włożyć uniwersalną wtyczkę do gniazdka sieciowego. Świecielnko w zasilaczu zapala się. Następnie jednym kliknięciem należy połączyć metaliczne punkty styku „guzika“ z magnetyczną powierzchnią naboju wibracyjnego. UWAGA: proces ładowania jest możliwy tylko wtedy, gdy punkty styku całkowicie równolegle się pokrywają. »FUN Magnetic Plug« przylega prawidłowo do kontaktów ładujących tylko w jednej pozycji!

Świecące się na czerwono na wtyczce magnetycznej logo FUN sygnalizuje proces ładowania wibratora.

Czerwone świecielnko gaśnie po zakończeniu tego procesu. Zabawka erotyczna jest całkowicie naładowana i można wówczas odłączyć od niej konektor »FUN Magnetic Plug«.

Dzięki nowej technologii litowo-polimerowej nie pojawia się tzw. efekt pamięci akumulatora – można go doładować w każdej chwili, bez zmniejszenia jego wydajności. Maksymalny czas ładowania wynosi na początku ok. dwóch godzin. Czas użycia przy akumulatorze naładowanym w 100% i przy maksymalnym obciążeniu wynosi ok. 1/2 godziny.

UWAGA:

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy całkowicie naładować! Proces ten może potrwać jednorazowo do dwóch godzin! W zależności od stopnia naładowania akumulatora, każdy kolejny proces ładowania trwa dwie godziny.

Jeżeli zabawka erotyczna zostanie podczas jej użycia podłączona do konektora »FUN Magnetic Plug«, wibrator wyłączy się. Wibracje zabawki erotycznej można uruchomić ponownie przy użyciu przycisków dotykowych, po wcześniejszym jej odłączeniu od konektora »FUN Magnetic Plug«.



Ważne wskazówki techniczne:

- Zmieniająca się temperatura otoczenia (np. podczas transportu) może ewentualnie powodować tworzenie się wody kondensacyjnej. W związku z tym zalecamy odczekać kilka godzin, aż wibrator »DUKE« CLICK 'N' CHARGE dopasuje się do temperatury otoczenia. Dopiero wtedy można go używać.
- Delikatne nagrzewanie wtyczki magnetycznej (wynikające z zastosowania diod LED) oraz okolic naboju wibracyjnego jest całkowicie naturalne. Zasilacz jest odporny na stałe zwarcie, możliwe jest jednakże jego lekkie nagrzewanie.
- Do ładowania zabawki erotycznej należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki/konektora »FUN Magnetic Plug«.
- Wibratora »DUKE« CLICK 'N' CHARGE nie należy przechowywać w stanie rozładowanym. Regularne używanie akumulatorów zapewnia ich długowieczność.
- Przy niezwykłym nagrzewaniu się oraz/lub uszkodzeniach mechanicznych / nieprawidłowościach (odbarwienie, niezwykły wygląd, deformacja) zabawki erotycznej, NIE NALEŻY używać jak i również ładować zabawki.
- Poprzez niewłaściwe obchodzenie się, akumulatory mogą niekontrolowanie ulec reakcji egzotermicznej. Przy wystąpieniu tego zagrożenia, prosimy w całości usunąć wibrator przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (patrz również „Dla naszego środowiska naturalnego“).
- Nie przykładaj kontaktów magnetycznych ładowarki »FUN Magnetic Plug« do metalowych powierzchni, ponieważ grozi to zwarcie.
- Nie przechowywać bezpośrednio na słońcu (np. w samochodzie).
- Nie wrzucać zasilacza oraz zabawki erotycznej do ognia.
- Nie przekłuwać zabawki erotycznej ostrymi przedmiotami.
- Nie otwierać na siłę zabawki erotycznej.
- Podczas samozapłonu/pożaru nie gasić wodą.
- Obwód ochrony akumulatora zapobiega przeładowaniu/całkowitemu rozładowaniu.
- Jeśli wskaźnik zasilania (LED) znajdujący się na wtyczce magnetycznej oraz/lub zasilaczu nie świeci się – odłączyć od sieci.
- Zabawki erotyczne należy zawsze przechowywać odłączone od sieci (oszczędność energii: zbędne zużycie energii w stanie czuwania Standby).
- Karty z paskiem magnetycznym (np. karty kredytowe) przechowywać z dala od zabawki erotycznej, jej opakowania lub wtyczki ładowarki, ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez umieszczone na opakowaniu jak i również znajdujące się w ładowarce lub zabawce erotycznej magnesy.
- Pola magnetyczne mogą oddziaływać na komponenty mechaniczne lub elektroniczne jak np. rozruszniki serca. Zaleca się nie stosować wibratora bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym.

Uwaga!

- Nigdy nie należy używać ładowarki w łazience lub podczas kąpieli!
- Ładowarkę należy koniecznie trzymać z dala od wody oraz wszelkiej wilgoci!
- Zabawkę erotyczną można uruchomić wyłącznie bez podłączonej do niej ładowarki (»FUN Magnetic Plug«)!



Dane techniczne

»DUKE«:

Temperatura przechowywania 0 °C – 40 °C | maksymalna temperatura otoczenia podczas użycia 40 °C | napięcie ładowania 7,5 V = 300 mA | maksymalny prąd ładowania 120 mA | pojemność akumulatora 150 mAh | przeciętny czas ładowania 2 h | trwałość ok. 500 cykli ładowania

Czas czuwania akumulatora wynosi ok. trzech miesięcy, po jego upływie zalecamy jego doładowanie!

Materiał

Silikon wykorzystany do produkcji »DUKE« CLICK 'N' CHARGE (100 % Highest Quality Silicone) jest odporny na zużycie, hipoalergiczny i łatwy w utrzymaniu higieny.

Pielęgnacja

Zabawkę erotyczną należy, przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym zastosowaniu, dokładnie wyczyścić ciepłą wodą z łagodnym mydłem, wyjmując z niej przedtem nabój wibracyjny. Wyłącznie obudowa zabawki erotycznej jest całkowicie wodoodporna. Nabój wibracyjny NIE JEST WODOSZCZELNY i nie powinien być całkowicie zanurzany w wodzie.

»CLEANER«, higieniczny spray firmy FUN FACTORY, wyjątkowo dobrze nadaje się do czyszczenia zabawek erotycznych oraz do łagodnej pielęgnacji okolic intymnych. »CLEANER« działa bakterioobójczo na bakterie i grzyby.

Wskazówka

Kilka kropli lubrykantu ułatwi przyjemne wprowadzanie stymulatora. Firma FUN FACTORY poleca lubrykant na bazie wody, jak np. »TOYFLUID«.

Ostrzeżenie

Silikonowe zabawki erotyczne firmy FUN FACTORY nie są zabawkami przeznaczonymi dla dzieci. Prosimy również pamiętać, że NIE SĄ to produkty medyczne!

Firma FUN FACTORY nie wyklucza, że, jeżeli dojdzie do zetknięcia się zawierającego silikon stymulatora »DUKE« CLICK 'N' CHARGE z lubrykantem, który również zawiera silikon (np. »BODYFLUID«), materiał zabawki erotycznej przyjmie niepożądane zapachy.

Dla naszego środowiska naturalnego

Nabój stymulatora »DUKE« CLICK 'N' CHARGE jest zasilany akumulatorem. Proces ładowania jest możliwy wyłącznie przy pomocy oryginalnego konektora firmy FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, który znajdzie zastosowanie we wszystkich przyszłych wibratorach firmy FUN FACTORY z możliwością ponownego ładowania i technologią CLICK 'N' CHARGE. W ten sposób firma FUN FACTORY aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

Akumulator naboju wibracyjnego stymulatora »DUKE« CLICK 'N' CHARGE nie może być konserwowany przez użytkownika. Po całkowitym zużyciu akumulatora należy zutylizować nabój wibracyjny.

Prosimy pamiętać, że nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jak i również akumulatorów.

Zalecamy dbać o przyjazną dla środowiska utylizację urządzeń elektronicznych i opakowań oraz używanie przeznaczonych do tego celu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie typu blister zrobione jest z materiałów PET przyjaznych dla środowiska.